

Bytte dør? Hvordan måle for å bestille rett størrelse:

1. Fjern listverk inn- eller utvendig, slik at hele karmen blir synlig.
2. Mål nøyaktig bredde og høyde (bredde oppgis alltid først) på utvendig karmmål, det skal være inkl dørblad + karm. Karmen står som oftest ca 10-20mm fra stendere (veggstolpene) som danner døråpningen.
3. Dette gjøres i modulmål, som er et begrep på størrelse brukt av produsenter og utførende. Modulmål er produksjons yttermål, rundet opp til hele desimeter. Eksempel dør med utvendig karmmål: bredde 99cm x høyde 209cm = modulmål 10x21 Standard produksjonsyttermål går f.eks i bredde: 79, 89 99 cm og høyde 199 og 209 cm NB! Produksjonsmål kan variere noen mm fra leverandør til leverandør. Har du et standardmål, kan du legge inn bestillingen.
4. Innadslående ytterdør er et spesialprodukt, og produseres kun på bestilling Er du usikker, eller har et spesialmål, kontakt kundeservice på 21 60 18 18 eller kundeservice@bygghjemme.no



Eks på Snap-in hengsle



Eks:
Std utvendig karmmål
høyde 209cm
(= modulhøyde 21)

Eks: Std utvendig karmmål bredde 99 cm
(= modulbredde 10)

Bytte av innerdør, kun dørblad

Er din nåværende innerdør produsert etter 1972, har snap-in hengsler, låskasse som står i senter på dørblad høyden, dørblad tykkelse 40 mm og senteravstand mellom hengsler 1540 mm, kan du enkel bytte kun dørblad. Mål nøyaktig bredde og høyde på nåværende dørblad.

Eksempel mål på (kun)dørblad: bredde 92,5cm x høyde 204cm = modulmål 10x21

Hengsling

Hengsle retning på dører bestemmes normalt sett fra utsiden (når den er utadslående). Ser du hengslene på høyre side (som på døren over), så er denne høyrehengslet.

På innerdører sees hengslingen fra den siden der du åpner døren mot deg. På dør og karm med snap-in hengsler, kan du velge hengsling ved montering og det behøver ikke angis ved bestilling.