

Programmering av håndsender (TX4UNIF) til Liftmaster

Steg 1



Trykk og hold høyre og venstre knapp inne helt til lampen lyser konstant på håndsenderen

Trykk på en av knappene på håndsenderen

Steg 2

LM70EVK-LM75EVK-LM100EVS/F-LM130EVS-LM3800W

Trykk en gang på den knappen på håndsenderen du ønsker å bruke

5580, LM60, LM1000A, LM3800TX

Trykk to ganger på den knappen på håndsenderen du ønsker å bruke

4410, 440

Trykk tre ganger på den knappen på håndsenderen du ønsker å bruke

Steg 3

Trykk en gang på en av de andre knappene på håndsenderen for å avslutte programmeringen.
(lyset på håndsenderen skal slukke)

Steg 4

Programmering av håndsender til motoren (se baksiden motoren)

LM70EVK-LM75EVK-LM100EVS/F-LM130EVS



Trykk en gang på den gule knappen
bak på motoren, en diode tennes

5580



Trykk en gang på den orange/røde
knappen bak på motoren, en diode
tennes

4410



Trykk på den grønne knappen bak
på motoren, en diode tennes

Steg 5

Trykk på den knappen på håndsenderen som du brukte i steg 2.

Motoren skal kvittere med et kikk/blink i belysningen og dioden på motoren skal slukke.

Ferdig