

UNIK BEHANDLING FÖR ALLA PARKETT- OCH TRÄYTOR



INSTRUKTION FÖR ECOLINE OIL GROUND COAT OCH SLUTBEHANDLING MED SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL



**INGEN PÅVERKAN PÅ
MÄNNISKOR, DJUR, VÄXTER**
av färdig yta

**Motståndskraftig mot fläckar
Godkänd för barnleksaker**

Uppfyller DIN 53160, T. 1 + 2
och EURO-Norm EN 71 T.3

ECOLINE OIL GROUND COAT ofärgad eller färgad,

är ett nytt behandlings system framtaget speciellt för trä-, kork- och bambugolv samt möbelytor med kraftigt slitage.

Baserad på naturliga oljor – sund bomiljö.

Ofärgad betonar träkaraktären, pigmenterad ger önskad färgnyans.

ECOLINE OIL GROUND COAT bidrar till ett sunt inomhusklimat genom att ytan "andas", uppfyller VOC riktlinjerna 2010, kan lagas fläckvis och är ekonomisk pga liten åtgång.

Lätt att använda.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL ofärgad, som slut- behandling,

skyddar på ett naturligt sätt och är extremt slitstarkt: **Naturliga oljor och hårdvaxerna** skyddar ytan och ger golvet hög slitstyrka, stegsäkerhet och lätt att hålla rent. Golv och möbler blir kraftigt smuts- och vattenavvisande och extremt motståndskraftiga.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL förenar sig med träet – därför behöver inte ytan slipas vid renovering.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL bevarar träets naturliga skönhet även efter årtals användning.

**Ingen slipning
för ytor med
SAICOS
produkter
vid renovering**

Steg – för – steg instruktion på baksidan →

Information om produkter och SAICOS övriga sortiment
finner du på www.saicos.se

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg · Tel: +49 2583 3037-0 · Fax: +49 2583 3037-10
info@saicos.de · www.saicos.se



Steg – för – steg instruktion

ECOLINE OIL GROUND COAT 3410Eco COLOURLESS/34xxEco COLOURED

Inomhusbehandling på nyslipat trägolv med SAICOS SPRING SPATULA och polermaskin/ vit rondell.

Åtgång denna behandling med: ECOLINE OIL GROUND COAT ca: 1L/65 m².

1. Rör om i burken och håll ut en lagom mängd oljegrund direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken med Ecoline Oil Ground Coat.
2. Applicera direkt med SAICOS SPRING SPATULA. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser. Arbeta etappvis om 10–20 minuter och avjämna ut med polermaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell.
- Arbeta enligt metoden: "vägg till vägg, rad för rad".
- Se till att avlägsna eventuella märken från spackel/rondell.
- Låt ytan torka 8–10 timmar innan slutbehandling påbörjas med SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL: 3310 ultra matt, 3305 matt, 3200 satin matt, 3035 high gloss

Inomhusbehandling på nyslipat trägolv med SAICOS OIL/WAX-ROLLER.

Åtgång denna behandling med: SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL: 1 L/23–25 m²

1. Rör om i burken och håll upp en lagom mängd i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Floor Brush och börja med att applicera ut tunt vid hörn, kanter och där det är svårt att komma åt med en roller. Applicera mycket tunt i träets fiberriktning. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta SAICOS OIL/WAX-ROLLER i SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL och rolla/punkta ut SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL med SAICOS OIL/WAX-ROLLER i träets fiberriktning med cirka 0.25–0.50 mellanrum. Arbeta enligt metoden "rad – för – rad".
3. Arbeta direkt in ett mycket tunt lager i träets fiberriktning. Var mycket noggrann med att arbeta med långa, raka svepande rörelser och se till att fördela ut tunt.
4. Efterstryk, utan att tillföra mer produkt, plankraden mjukt med SAICOS OIL/WAX-ROLLER som en extra slutfinish i träets längd riktning.
- Se till att inte trycka eller pressa rollern – vikten på SAICOS OIL/WAX-ROLLER ger i sig korrekt vikt/tryck.
- Låt sedan ytan torka minst 8 timmar innan den försiktigt tas i bruk.

Allmän viktig information att läsa innan du börjar behandla ditt golv med ECOLINE OIL GROUND COAT/PREMIUM HARDWAX-OIL.

- För bästa resultat, slipa ytan noggrant före behandling – se till att avlägsna all tidigare ytbehandling. Som avslutande slippapper rekommenderas korn 150. Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm. Slipdamm ska alltid hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk. En ny slipad yta ska inte stå obehandlad en längre tid eftersom träet i detta läge är känsligt mot fukt, smuts och att träets egna hartser och fetter relativt snabbt stiger upp mot ytan och på så sätt motverkar att ytbehandlingsprodukten inte maximalt tränger ner i träets porer.
- Torktider påverkas bl.a. av ventilation, temperatur (20–22°C), luftfuktighet (RF 35–65).
- Arbeta aldrig i direkt solljus och stäng av eventuell golvvärme. Se till att ha god ventilation.
- Verktyg och SAICOS OIL/WAX-ROLLER ska rengöras med SAICOS BRUSH CLEANER. Använda trasor/Color Pad ska hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.

Allmän viktig information efter behandling.

- En nybehandlad yta ska vara torr i minst 48 timmar innan man kan täcka den med papp eller annat skyddsmaterial.
- Lägg inte ut mattor och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.

Allmän viktig information om eftervård och extra skydd av golvytan.

- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse möbel – stol ben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Se separat informationsblad om SAICOS städ- och underhållsprodukter.