

Monteringsanvisning

Denna monteringsanvisningen gäller endast då disklådan skall monteras ovanifrån (vid inbyggnadsmontering samt vid planmontering).

Vid bräddavloppets placering behöver bänkskivan fasas lite enligt nedanstående bild för att bräddavloppet skall få plats



Fasningen i underkant behöver endast göras där bräddavloppet skall placeras.

Medföljande clips fästes i clipshållarna och skruvas fast mot bänkskivan för att hålla disklådan på plats.