

## STÖDBEN

### S MONTERINGSANVISNING

### GB ASSEMBLY INSTRUCTION

#### STÖDBEN 170 MM ART. NR 508167. STÖDBEN 264 MM ART.NR 508102

- Börja med att montera på de justerbara fötterna på stödbenen (se bild 1-3). Montera stödbenen innan kommoden/skåpet fixeras i väggen. Låt kommoden/skåpet ligga på rygg under tiden du monterar stödbenen.
- Skruva fast stödbenen enligt bormall nedan.
- Stödbenet fästs med tre skruvar i bottenplattan på kommod (se bild A-B)
- När du kombinerar till exempel två högskåp, fäst två skruvar i ena skåpets bottenplatta och två i det andra skåpets sidopanel (se bild C).
- Montera skåpen på avsedd väggskena med hjälp av ingående upphängningsbeslag. OBS vält inte upp kommoden/skåpet när benen är på plats. Kan innebära risk att skruvarna bryter sönder materialet.
- När kommoden/skåpet är på plats, anpassa med de justerbara fötterna.

- Start by installing the adjustable feet on the support legs. Mount the supporting legs before fixing the washstand/cabinet to the wall. Let the washstand lie on its back when attaching and fastening the supporting legs.
- Fix screws according to the drill template below.
- The supporting legs are fixed using three screws in the bottom plate of the washstand (fig. A-B) and the supporting leg is mounted over the washstand's side panel for increased stability.
- When combining two units, e.g. two cabinets, fasten two screws in one cabinet's bottom plate and two screws in the other cabinet's side panel (fig C).
- Place the chest on the floor. Do not tilt the chest when the legs are in place. May cause the screws to bend and break the material.
- When the chest are in place, adjust with the adjustable feet.

#### Montering av justerbar fot

