



ART. NO:

15060, 15061, 15062, 15063, 15064, 15065, 15066

RSK:

800200, 800201, 800202, 800203, 800204, 800205, 800206

EDITION: 2022-06-13

SV

Spolplattan installeras i WC-fixtur Geberit Sigma med en konstruktionshöjd på 112 cm. Installera först WC-fixturen enligt tillverkarens anvisningar och säkerställ att kakel/klinker eller annat valt yttskikt omsluter genomföringen genom väggen så nära som möjligt. Spolplattans dimensioner är 160x250 mm. Öppningen i väggen ska understiga dessa dimensioner med viss marginal.

Steg för installation:

1. För in spolpinnar (1) i fixturens öppningar enligt bild 1. Vrid spolpinnarna medsols för att låsa fast dem. Justera avståndet spolpinnarna sticker ut från spolsystemet så att spolfunktionen fungerar korrekt. Om spolsystemet konstant spolar när plattan ansluts behöver spolpinnarna föras längre in i fixturen. Om ingenting händer när knapparna i spolplattan används så bör spolpinnarna föras längre ut från fixturen.
2. För in infästningsmuttrar (2) i fixturens fästen enligt bild 2. Trä spolplattan (3) över spolpinnarna och fixera plattan i infästningsmuttrarna med hjälp av medföljande skruvar (4). Obs! Skruva varsamt med en insexnyckel för att undvika skrapmärken och andra skador på skruvarnas yta.

NO

Spyleplaten installeres i WC-fikstur Geberit Sigma med en byggehøyde på 112 cm. Installer først WC-fiksturen i henhold til produsentens anvisninger og påse at flis/klinker eller annet valgt overflatesjikt omslutter gjennomføringen gjennom vegg tettst mulig. Spyleplatens dimensjoner er 160x250 mm. Åpningen i vegg skal underskride disse dimensjonene med en viss margin.

Installasjonstrinn:

1. Før inn spylepinner (1) i fiksturens åpninger som vist på bilde 1. Vri spylepinnene med urviserne for å låse dem fast. Juster avstanden spylepinnene stikker ut fra spylesystemet slik at spylefunksjonen virker som den skal. Hvis spylesystemet spyle konstant når platen kobles til, må spylepinnene føres lengre inn i fiksturen. Hvis ingenting skjer når knappene på spyleplaten betjenes, må spylepinnene føres lengre ut fra fiksturen.
2. Før inn innfestingsmutre (2) i fiksturens fester som vist på bilde 2. Tre spyleplaten (3) over spylepinnene og fest platen i innfestingsmutrene ved hjelp av de medfølgende skruene (4). Obs! Skru forsiktig med en unbrakonøkkel for å unngå skrapemerker og andre skader på skruenes overflate.

DK

Betjeningspladen monteres i WC-fikstur Geberit Sigma med en konstruktionshøjde på 112 cm. Monter først WC-fiksturen iht. producentens anvisninger, og kontrollér, at fliser/klinker eller anden valgt overflade omslutter gennemføringen gennem væggen så tæt som muligt. Betjeningspladens dimensioner er 160x250 mm. Åbningen i væggen skal understige disse dimensioner med en vis margin.

Installationstrin:

1. Før skyllepindene (1) ind i fiksturens åbninger jf. billede 1. Drej skyllepindene med uret for at låse dem fast. Juster afstanden, som skyllepindene stikker ud fra skyllesystemet, så skyllefunktionen fungerer korrekt. Hvis skyllesystemet skyller hele tiden, når pladen tilsluttes, skal skyllepindene føres længere ind i fiksturen. Hvis der ikke sker noget, når knapperne i betjeningspladen anvendes, skal skyllepindene føres længere ud fra fiksturen.
2. Før fastgørelsesmøtrikkerne (2) ind i fiksturens beslag if. billede 2. Før betjeningspladen (3) ned over skyllepindene, og fiksér pladen