

Montering Franska Balkonger

Träfasad

Vid montering i träfasad används 8 mm fransk skruv eller liknande.

Monteringen bör ske i fodret runt dörren, dock minst 50 mm från innerkant foder på varje sida

För att skydda lackeringen vid montering använd med fördel bricka mellan infästning och balkong.

Putsad fasad

Vid montering i putsad fasad används skruv med plugg 8 mm eller annan typ av skruv/bult beroende på väggens konstruktion.

Monteras minst 50 mm från putskant på varje sida.

För att skydda lackeringen vid montering, använd med fördel bricka mellan infästning och balkong.

Tegel/Betongfasad

Vid montering på tegel eller betongfasad används skruv och plugg eller alternativ kemankare, gängstång och mutter. Minst 50 mm från innerkant på varje sida.

För att skydda lackeringen vid montering, använd med fördel bricka mellan infästning och balkong.

Kontakta fackman om du är osäker på rätt infästningsval för din fasad gällande längden på skruv/bult.