

Fjern smuss, lav og annen skitt effektivt fra utendørsflater med dette kraftige, vannbaserte rengjøringsmiddelet, som gir en omfattende dyprens og brukes best med Nilfisk skumsprayere. For eksepsjonelle resultater brukes Nilfisk Stone Sealer til etterbehandling, noe som kan bevare flisene rene i opptil 2 år.

- Dekning: ca. 125 m² per 2½ liter
- Kraftig rengjøringsmiddel for å fjerne uønsket smuss og lav fra steinheller utendørs

Dosering:

- For bruk med høytrykksvaskere: 2-5 %
- Manuell bruk: 1-2 dl. til 5 liter vann.

Påføring:

- Høytrykksvasker
- Skumsprayer (varenr. 128500077)
- Super Skumsprayer (varenr. 128500938)

Fyll Active Stone Cleaner på rengjøringstanken/Skumsprøyteren. Påfør rengjøringsmiddelet på gjenstandene som skal rengjøres. Vent i 15-20 minutter. Etter rengjøringen skyller du med vann. Unngå å sprøyte planter og malte overflater, og skyll med vann hvis det skjer. Active Stone Cleaner

kan også brukes i kombinasjon med Nilfisk Patio Cleaner.



Picture shown may not represent model quoted

- Standard equipment

Model	ACTIVE STONE CLEANER 2.5 L
Ref. no.	125300425
Technical specifications	
Pk	1x2,5 L
Ph verdi	9,8 (1% solution)

- Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

