

MONTERINGSINSTRUKTION för SUNNY 30 EXCLUSIVE SOLUPPVÄRMD UTOMHUSDUSCH




Fig 1




Fig 2

Stort tack för att du har köpt vår soluppvärmda utomhusdusch.

Monteringsanvisning:

1. Sunny 30 sätts fast på en betongplatta, på trädäck eller annan fast yta.
2. Bottenplattan skruvas fast i betongplatta med de 4 bipackade bultarna. Fig 1.
Skall duschen monteras på trädäck, använd fransk träskruv eller dyl. (medföljer ej).
3. Placera Sunny 30 på en plats i trädgården där den kan få mesta möjliga sol.
4. Montera duschmunstycket till leden och skruva fast denna vid övre rörets anslutningsmutter. Använd endast handkraft. Fig. 2
Obs! Glöm ej packningar mellan duschmunstycke och led samt led och anslutningsmutter. Mellan duschmunstycke och kulle skall den skålade packningen användas. Montera även fotduschen, glöm ej packning.

Uppstart:

1. Anslut Sunny 30 direkt till trädgårdsslangen.
Obs! Varje gång innan Sunny 30 duschen ansluts till vattenslang måste fotduschen stå öppen och blandaren stå öppen i läget varmt (HOT). Detta för att utesluta luftfickor i duschen.
2. Sätt på vattnet till trädgårdsslangen, när vatten kommer ur fotduschen, slå av fotduschen. Efter ett par minuter, när vatten kommer ur takduschen, slå av den också.
Därefter kan vattnet börja bli varmt. Redan efter ett par timmar kan duschen vara fulluppvärmd (detta beroende på väderlek, vindavkyllning etc).
3. Det kromade vredet används som på en vanlig dusch och regleras till lagom temperatur genom att antingen föra vredet mot röd markering för varmt vatten och mot blå markering för kallt vatten.
4. **VARNING:** Vattnet i Sunny 30 kan bli mycket varmt! Se därför till att vredet är mot blå markering (kallt vatten) samt att du låter vattnet rinna några sekunder (även hett vatten kan komma de första sekunderna) innan du går in under duschen. Vrid det sedan sakta mot rött för att få lagom varmt.
5. Vattnet i Sunny 30 kan komma upp i 60°C i starkt solsken.
6. Om Sunny 30 inte används regelbundet, töm gärna behållaren då och då för att minska bakterietillväxt. Detta är speciellt viktigt om du inte har kommunalt vatten (klorerat vatten).
Vattnet i Sunny 30 skall naturligtvis inte användas som dricksvatten.

Efter sommar säsongens slut:

1. Koppla bort trädgårdsslangen och töm vattnet från behållaren genom att öppna blandarvredet i varmt läge samt genom att skruva och öppna avtappningsventilen placerad bredvid ingående vatten.
2. Skruva loss duschen från dess underlag.
3. Tvätta duschen innan vinterförvaring.

Obs! Flödesregleraren placerad i slanganslutningen för ingående vatten får ej avlägsnas.

**Förvara Sunny 30 på mörk, torr och frostfri plats.
Skydda Sunny 30 från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.**

Kontrollera duschmunstycket med jämna mellanrum så inga partiklar eller smuts täpper hålen till detta.

