

Installationsanvisning

1. Uteduschen kan monteras på betongplatta, trädäck eller annan fast yta.
Obs: Klossar får inte användas under uteduschen.
2. Välj en så solig plats som möjligt för uteduschen.
3. Montering på betongplatta: Skruva fast uteduschen med de medföljande fyra bultarna, brickorna och muttrarna (fig. 1).
Montering på trädäck: Skruva fast uteduschen med för underlaget lämpliga skruvar, t.ex. fransk träskruv (medföljer ej), och brickor.
4. Skruva fast takduschkmunstycket på takduschröret tillsammans med en packning (fig 2.). Använd endast handkraft. (Mellan takduschkmunstycket och kulleden ska den skålade packningen användas.)
5. Skruva fast takduschröret i anslutningsmuttern högst upp på uteduschens rör tillsammans med en packning (fig 2.). Använd endast handkraft.
6. Montera fotduschen på anslutningsmuttern tillsammans med en packning på nedre delen av uteduschens rör.
7. Placera O-ringen på låsvredet på uteduschens nedre rörhalva (fig. 3).
8. Placera uteduschens övre rörhalva ovanpå den nedre rörhalvan och skruva den övre rörhalvan medsols för att låsa samman de båda rörhalvorna. Obs! Blandarhandtaget och takduschkmunstycket ska peka åt samma håll.

1. Anslut trädgårdsslangen till uteduschen.
2. Ställ fotduschens kran i öppet läge. Ställ blandarvredet i öppet läge på varmt (röd markering / HOT).
3. Sätt på vattnet till trädgårdsslangen.
4. När vattnet kommer ur fotduschen stänger du av fotduschen.
5. När vattnet efter ett par minuter kommer ur takduschkmunstycket, stänger du av takduschen via blandaren.
6. Vattnet börja därefter värmas upp av solen, och efter ett par timmar, beroende på väderlek och vindavkyllning etc, kan duschen vara fulluppvärmd.

Användning

1. När trädgårdsslangen är inkopplad och påslagen och uteduschens rör fyllts med vatten, används blandarvredet som på en vanlig dusch. Reglera till lagom temperatur genom att vrida vredet åt varmt (röd markering) eller kallt (blå markering).

VIKTIGT

- Notera att vattnet i soluppvärmda uteduschar kan bli uppemot 60°C varmt i starkt solsken.
- För att undvika att skällning, ställ blandarvredet först på kallt (blå markering) och känn efter med handen om temperaturen är lagom innan du ställer dig under duschen. Det kan ta ett par sekunder. Använd vredet för att justera temperaturen.

- Om uteduschen inte ska användas regelbundet, rekommenderar vi att du tömmer behållaren med jämna mellanrum för att minimera bakterietillväxt. Detta är extra viktigt om du inte har kommunalt vatten (klorerat vatten).
- Vattnet i soluppvärmda uteduschar ska inte användas som dricksvatten.
- Flödesregleraren som är placerad i slanganslutningen för ingående vatten får ej avslägnas.
- Vattentryck: Max 5 bar.
- Skydda uteduschen från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.
- Förvara alltid uteduschen på en mörk, torr och frostfri plats (läs mer nedan).

Vid sommarsäsongens slut

1. Koppla bort trädgårdsslangen och töm hela uteduschen på vatten genom att ställa blandarvredet i öppet läge på varmt (röd markering) och skruva upp avtappningsventilen som är placerad intill ventilen för ingående vatten på baksidan.
2. Dela uteduschen genom att vrida den övre uteduschhalvans rör motsols. Obs! Se till att O-ringen ligger på plats i den nedre rörhalvan, eller förvara den på en säker plats.
3. Skruva loss uteduschen från underlaget.
4. Rengör uteduschen.
5. Förvara uteduschen på en frostfri plats.

Uppstart

Obs: Upprepa följande steg varje gång som trädgårdsslangen på nytt ansluts till uteduschen. Detta för att utesluta luftfickor i uteduschen.

