

EKOLOGISK · BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

# Ecoline

by SAICOS

## Instruktion för Ecoline Magic Cleanser



**Ecoline Magic Cleanser regör snabbt och effektivt starkt nersmutsade, slitna trägolv** även kork, linoleum, laminat, plast, kakel, klinker, natursten ...

Anjon och nonjon tensider, vattenlösligt lösningsmedel, tvålar, naturliga oljor och doftämnen.  
Biologiskt nedbrytbar.  
Innehåller inga blekmedel.

Avlägsnar också  
nikotin, fett, smuts  
och mögel, t ex i kök och  
badrum

Efter torkning:

Behandla ytorna med *Ecoline Wax Care* eller renovera vax- eller oljebehandlade trä- och korktytor med *SAICOS Hardwax-Oil* helt eller fläckvis.

För underhåll av golv behandlade med hårdvaxolja rekommenderar vi *Ecoline UNDERHÅLLS produkter*, för fuktrensning använd *Ecoline Wash Care*.

Mycket ekonomiskt  
1 L för ca 11 L  
brukslösning

**Steg – för – steg instruktion på baksidan ►**

Information om produkter och SAICOS övriga sortiment  
finner du på [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

**SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg · Tel: +49 2583 3037-0 · Fax: +49 2583 3037-10  
[info@saicos.de](mailto:info@saicos.de) · [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

## Steg – för – steg instruktion

**Ecoline Magic Cleanser – koncentrat – art nr 8125Eco:**

**finns i 1 och 10 liters förpackningar, och i färdig brukslösning i 1L sprejförpackning art nr 8126Eco.**

### Inomhusbehandling för trä.

Åtgång 1 liter för 11 L brukslösning.

#### Produktegenskaper

- *Ecoline Magic Cleanser* är en effektivt biologiskt nedbrytbart produkt i färdig brukslösning. Rengöringsmedlet innehåller inga blekningsmedel utan är baserat bland annat på naturliga oljor som effektivt rengör kraftig nedsmutsade ytor. *Ecoline Magic Cleanser* ska blandas och späs med vatten (1:10).
- *Ecoline Magic Cleanser* fungerar på alla typer av släta och hårda golv av trä – laminat, sten och klinker. Samt kan med fördel användas i för att effektivt avlägsna nikotin, fett, smuts och mögel, t ex i kök och badrum. Se vidare information på förpackning gällande miljöinformation och säkerhet.

#### För att ta bort enstaka fläckar

- För smidig hantering: Använd med fördel *Ecoline Magic Cleanser* – 8126Eco sprej. Alternativt blanda *Ecoline Magic Cleanser* 8125Eco (1:10) med ljummet vatten i en sprayflaska. Täck över ytor som inte ska rengöras. Spreja direkt på fläcken.
- Låt produkten verka i ca 15 minuter. Torka sedan upp med en trasa som endast är fuktad med rent vatten 2–3 gånger. Torka torrt. Vid svårare fläckar – t ex intorkat tuggummi – kan man behöva något grövre redskap som till exempel röd skurblock för att uppnå maximalt resultat. Se dock till att inte använda redskap som gör åverkan på golvytan. Se till att alltid efter torka i träets fiberriktning 2–3 gånger med en trasa som endast är fuktad med rent vatten. Avsluta med att torka torrt.
- OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä.

#### Kraftig nedsmutsade ytor

- Avlägsna med fördel alla enstaka fläckar enligt instruktion.
- *Ecoline Magic Cleanser* ska späs med ljummet vatten (1:10).
- **Manuell rengöring:** Täck över ytor som inte ska rengöras. Blanda ut i en hink avsedd för mopp. Fukta moppen med blandningen och applicera ut på golvytan. Arbeta sedan i fiberriktning. Arbeta inte med större ytor än att alla moment hinns med. Låt produkten verka i ca 15 minuter. Eftertorka 2–3 gånger i träets fiberriktning med ny ren mopp eller trasa som endast är fuktad med rent vatten. Avsluta med att torka torrt.
- OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä.

#### Mycket kraftigt nedsmutsade ytor:

- **Rengöring med mopp och singelsnurra:** Täck över ytor som inte ska rengöras blanda ut i en hink avsedd för mopp. Fukta moppen med blandningen och applicera ut på golvytan i träets fiberriktning. Arbeta inte med större ytor än att alla moment hinns med. Låt produkten verka i ca 15 minuter. Bearbeta sedan ytan i träets fiberriktning med en singelsnurra/polermaskin/låghastighet: 150 varv/ minut/försedd med vit/röd/brun eller annan lämplig rondell. Se till att aldrig använda en rondell som kan skada ytan eller på annat sätt negativt påverkar utseende. Eftertorka sedan 2–3 gånger, genom att fästa en ludd fri duk eller trasa som endast är fuktad med rent vatten under rondell. Arbeta i träets fiberriktning och i låghastighet: 150 varv/minut. Se till att byta ut duken eller trasan efterhand det behövs. OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä. Avsluta med att torka torrt.
- **Professionell rengöring av golvytor:** Använd *Ecoline Magic Cleanser* – koncentrat – finns i 1 L eller 10 L förpackningar. Blanda med vatten enligt recept på förpackning och använd sedan med fördel en så kallad kombimaskin försedd med lämplig rondell. OBS! – man ska aldrig ha mycket vatten på golv av trä.

**Slutbehandling av ytor rengjorda med *Ecoline Magic Cleanser* på trä beror bland annat på ytans kvalitet och allmänna status. Samt på vilken typ av ytbehandling som golvet har.**

- **På Hårdvaxoljade och oljade ytor:** Slutbehandla ytan med någon av *Ecoline Wax Care* eller genom att applicera någon av SAICOS *Hardwax-Oil*. Se separat instruktion.
- **På lackade golv:** Slutbehandla med någon av *Ecoline Wax Care* eller *Ecoline Refresher*. Se separat instruktion.