



FDV 04

PRODUKT: FIBO KITCHEN BOARD

DEKOR:.....

KJØPSDATO OG ORDRE:.....

FUGEMASSE BENYTTET:.....

FORMAT: 10,2x580x600 mm med Aqualock (klikklås som standard).

Produktbeskrivelse

Fibo Kitchen Board, kolleksjon, er basert på 7-lags kryssfinerplate. Fremtiden er dekket av en høytrykkslaminat med tykkelse fra 0,6-1,0 mm, mens baksiden er dekket av et balanselaminat med tykkelse 0,24-0,4 mm.

Platene har densitet ca. 790 kg/m³, og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm og har Aqualock klikklås på langsiden. Netto bredde er 600 mm. Med klikklåsen er breddemålet 620 mm. Kortendene er rettkuttet, og standard lengde er 580 mm, men dekorene kan også fåes i 2400 mm lengde.

Bak vask, komfyr og hvor Kitchen Board er utsatt for vannsøl skal til enhver tid benyttes fugemasser i skjøt f.eks. Fibo Seal. Dersom komfyren avgir mer enn 80 grader mot bakvegg skal det benyttes varmebeskyttende plate foran Fibo Kitchen Board. Så høye temperaturer vil påvirke farge og glans på dekoren.

Rengjøring Kitchen Board

Til vanlig rengjøring benytt alkalisk-nøytralt vaskemiddel med pH verdi 7-9 og lunkent vann. Dette gjelder både for paneler, profiler og fugemasse. Det frarådes bruk av rengjøringsmidler som inneholder eddik på laminatene. Dersom det benyttes klor for rengjøring, må det skylles av (innen 30 min) med lunkent vann. Til vanlig rengjøring anbefales det å benytte ph-nøytrale vaskemidler. Ved overtagelse av kjøkken kan det være igjen rester fra Fibo Wipes etter montering ved skjøtene, dette er et fettlag som fjernes med mild såpe eller zalovann og bør fjernes innen de to første ukene etter montering.

Til dekorer med dype strukturer anbefales rengjøring med lofri-klut, for flekkfjerning kan det også benyttes melaminsvamp og oppvasksåpe på området. Dette gjelder spesielt strukturer som Cement (C) og Gemstone (GEM).

Garanti

Se fibo.no for garantivilkår eller ta kontakt med info@fibosystem.com.

Leverandør

Adresse
Telefon
Web
E.mail
Kontaktperson

Fibo AS

Industriveien 2, 4580 Lyngdal
38 13 71 00
<http://www.fibosystem.com>
info@fibosystem.com
Elise Almås

Endret: 23.04.2020
Erstatter: 07.02.2017