




- SE Monteringsanvisning
- Installasion
- (F) Asennusohjeet
- **Installation**
- Instruction manual





# EN Installation & Maintaince SE Installation & underhåll NO Installation & vedligeholdelse


- Review instructions carefully before installation / Läs igenom hela bruksanvisningen före installation / Les hele bruksanvisningen før innstalasjon/ Ennenasen a, lukekaa tarkasti asennusohjeet./ Läs igennem hele installationen för installation.


- Installation should be completed by a suitably qualifed person/ Installation skall göras av auktoriserat VVS-företag/ Innstallasjon og tilkobling skal gjøres av godkjente håndverkere. / Asennus ja vedenkytkenä suoritettava / Installation og indkobling af vand skal göres af autoriseret installatör.

Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage skall läggas till återvinning för pappersförpackningar / Lever embalasjen til gjennvinning.
 / Huolehdi että pakkaus jätetään keräykseen. / Sörg for at alt emballage afleveres på genbrugsstationen.









#### SE Specifikation

- Blandaren är avsedd för max 10 bar och min 2 bar. Max tryckskillnad mellan varmt och kallt vatten är 2 bar. Max 65°C och minst 10°C temperaturskillnad mellan varm och kallt vatten
- Vid risk för tryck över 10 bar bör man sätta en tryckreduceringsventil före blandaren.
   Blandaren skall kopplas in med kallt vatten till höger.
   Blandaren är testad med 16 bar statiskt tryck.
- Testad av Intertek enligt standard EN 817

# **EN** Specification

- The mixer is designed for a maximum of 10 bar and minimum 2 bar. Maximum pressure difference between hot and cold water is 2 bar.
   Max 65 ° C or 10 ° C temperature difference between hot and cold water.
   At constant pressure of 10 bar should put a pressure reducing valve before the faucet.
   The mixer is connected with cold water to the right.
   The mixer was tested for 16 bar static pressure.

- Tested by Intertek in accordance with standard EN 817.

# **DK** Specifikation

- Mixeren er designet til et maksimum på 10 bar og mine 2 bar. Største trykforskel Max 65°C eller 10°C temperaturforskel mellem varmt og koldt vand
  Vad konstant tryk på 10 bar bør lægge et pres reduktionsventil før vandhanen.
  Armatur er forbundet med koldt vand til højre.
  Blanderen blev testet for 16 bar statisk tryk.

- Testet af Intertek i overensstemmelse med standard EN 817.

# SE Garanti

- Garanti gäller för material och fabrikationsfel. Garanti gäller 2 år efter inköpstillfället mot upp visande
- av inköpskvitto. Garanti gäller ej för felaktig installation.

#### EN Warrenty

- Warranty for materials and workmanship.
- Guarantee for 2 years after purchase against the showing of the receipt.
- Warranty does not apply to improper installation.

#### SE Underhåll

- Blandaren skall rengöras med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

#### **EN** Maintaince

 The mixer should be cleaned with mild detergent and a soft cloth.

#### DK Garanti

- Garanti for materialer og håndværksmæssig udførelse.
   Garanti for 2 år efter købet mod fremvisning af kvittering.
- Garantien gælder ikke for forkert installation

#### NO Garanti

- Garantien gjelder material og fabrikasjonsfeil
   Garantien gjelder i to år mot fremvisning av kvitering.
   Garantien gjellder ikke ved feil installasjon

### **DK Vedligeholdelse**

NO Vedlikehold

og myk klut.

Blanderen bør rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød klud

- Blanderen skal rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel

#### NO Spesifikasjon

- Blanderen er beregnet på maks 10 bar og min 2 bar. Maks forskjell på varmt og
- Maks 65°C og minst 10°C temperaturforskjell mellom varmt og kaldt vann. Med et konstant trykk over 10 var bar bør det innstaleres en trykkreduksonsventil
- for blanderen.
- Blanderen skal kobles inn med kaldtvann til høyre.
  Blanderen er testet med 16 bar statisk trykk.
- Testet av Intertek i henhold til standard EN 817.

#### FI Eritelmä

- Hana tarkoitettu kork. 10 bar ja väh. 2bar paineelle. Suurin paine-ero lämpimän ja kylmän veden välillä 2 bar.
   Lämpöero kork. 65°C ja väh. 10°C lämpimän ja kylmän veden välillä.
   Jos jatkuva paine yli 10 bar suositellaan paineenvähennysventtii-lin asennusta ennen hanaa.
- Vedensekoitin asennetaan kylmä vesi oikean puolimmaiseen.
  Sekoitin testattu 16 bar'in kestopaineella.
- Testit: Intertek standardin EN 817.


#### 🖬 Takuu

Takuu voimassa materiaali-ja tehdasvikoihin.
Takuu 2 vuotta oston jälkeen ostokuittia vastaan.
Takuu ei koske väärää asennusta.

#### FI Huolto

 Hana puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla.





035 166430 SE

020 7435740 FI

21 62 88 60 NO info@noro.se

70 252822 DK info@noro.dk

info@noro.se

info@norokylpyhuone.fi